




Крюки для подъема контейнера за нижние фитинги


«Угловой» крюк для контейнера




Угол строповки	Г/п, т
30°	43,0
45°	35,0
60°	25,0






Установка




При подъеме




«Прямой» крюк для контейнера (универсальный)



Установка



При подъеме



Крюки для подъема контейнера за верхние фитинги

